


3. PÿUR TV-Fernbedienung.



254051761



Kurzanleitung

1. Installations-Assistent für Ihre PÿUR TV-Box.

Willkommen zu Ihrem neuen Entertainment-Erlebnis von PÿUR. Genießen Sie Live-TV, die besten Mediatheken und verpassen Sie nie wieder eine Sendung mit Ihrer neuen PÿUR TV-Box. Schließen Sie dazu in nur wenigen Schritten Ihr Gerät an, und führen Sie anschließend den Installations-Assistenten durch. Bitte gedulden Sie sich, bis der Installations-Assistent startet. Dies kann eine Weile dauern. Während des Startvorgangs erscheint das PÿUR TV-Logo und der Bildschirm wird mehrmals schwarz. Der Installations-Assistent ist bereit, sobald Sie die weiteren Anweisungen zur Installation sehen.

Lieferumfang



Anschließen der Kabel

- 1 Falls Sie ein Android-Smartphone haben, halten Sie es bereit, um Ihr WLAN und Google-Konto automatisch auf Ihrer neuen PÿUR TV-Box einzurichten. Ohne Google-Konto können Sie später keine Apps aus dem Playstore installieren und bekommen keine auf Sie zugeschnittenen Inhalte von Google angezeigt.
- 2 Verbinden Sie die PÿUR TV-Box und die Kabel-TV-Dose mit dem Antennenkabel.
- 3 Verbinden Sie die PÿUR TV-Box und Ihr TV-Gerät mit dem HDMI-Kabel.
- 4 Falls Sie die PÿUR TV-Box nicht per WLAN verbinden wollen, stellen Sie sie mit dem Netzwerk-Kabel eine Verbindung mit Ihrem Internetrouter her.
- 5 Falls Sie eine Festplatte erworben haben, stellen Sie sie unter die PÿUR TV-Box und verbinden beide Geräte mit dem der Festplatte beiliegenden USB-Kabel.
- 6 Schließen Sie das Kabel des Netzteils an und stecken das Netzteil in eine Steckdose. Nun fährt Ihre PÿUR TV-Box hoch.
- 7 Legen Sie die Batterien in Ihre PÿUR TV-Fernbedienung. Auf richtige Polung achten.
- 8 Führen Sie die Installation durch. Der Installations-Assistent begleitet Sie Schritt für Schritt.

2. PÿUR TV-Box.

LED

An der Gehäusefront teilt Ihnen eine LED **1** den Zustand Ihrer PÿUR TV-Box mit.

Kein Leuchten: Ihre PÿUR TV-Box ist ohne Spannungsversorgung.

Rotes, pulsierendes Leuchten: Ihre PÿUR TV-Box fährt hoch.



Rotes Leuchten: Ihre PÿUR TV-Box ist in Standby (sehr schnelles Einschalten) oder heruntergefahren (geringster Stromverbrauch). Sie können einstellen, ob Ihre PÿUR TV-Box beim Drücken der EIN/AUS-Tasten immer in Standby geht oder herunterfährt. Möglich ist das entweder während der Installation oder später im Menüpunkt Energiesparmodus der Geräteeinstellungen.

Längeres Drücken der EIN/AUS- Tasten gibt Ihnen immer die Möglichkeit, Ihre PÿUR TV-Box herunterzufahren.

Grünes Leuchten: Ihre PÿUR TV-Box ist in Betrieb.

Rotes/grünes Leuchten wechselt pulsierend:

Ihre PÿUR TV-Box führt den Installationsassistent aus.



Tasten

EIN/AUS-Taste **2:** Ein- oder Ausschalten direkt an Ihrer PÿUR TV-Box oder mit Ihrer PÿUR TV-Fernbedienung.

Reset-Taste **3:** Wird nur im Notfall benötigt.

Weitere Anschlüsse

AUDIO **1:** Anschluss für ein Soundsystem mit optischem S/PDIF Eingang.

USB **2:** Ermöglicht die Aufrüstung Ihrer PÿUR TV-Box zum Festplattenrecorder. Setzt eine zugelassene Festplatte voraus.