

# So einfach geht's

- 1) Stellen Sie die Kabelbox unbedingt freistehend und senkrecht auf.
- 2) Bitte verbinden Sie die Kabelbox mit der Multimediadose (es liegen zwei Kabelvarianten bei).
- 3) Das Netzteil nun bitte erst mit der Kabelbox und dann mit einer Steckdose verbinden.
- 4) Schalten Sie das Gerät ein.
- 5) Die Kabelbox benötigt nun etwa 10 Minuten, um zu starten und sich mit dem Netzwerk von PÿUR zu verbinden.
- 6) Verbinden Sie nun die Kabelbox über das Ethernetkabel mit dem Netzwerkanschluss Ihres Computers oder weiterer internetfähiger Geräte. Bitte beachten Sie: WLAN- und USB-Anschluss können nur bei gebuchter WLAN Kabelbox verwendet werden.


### Hinweise:

- Wenn Sie WLAN verwenden: Ist das Funknetzwerk richtig eingerichtet? Können Sie vielleicht mit einem anderen Computer, Smartphone oder Tablet testen?
- Bitte schließen Sie Telefone nie direkt an die Kabelbox an, sondern verwenden Sie immer die mitgelieferten Telefonadapter.
- Hatten Sie vorher ISDN? Diese Geräte funktionieren nicht in Verbindung mit der Kabelbox. Haben Sie noch ein anderes Telefon, mit dem Sie es probieren können?
- Ist in Ihren Netzwerkeinstellungen DHCP aktiviert (das bedeutet, dass Sie IP-Adresse und DNS-Server automatisch beziehen)? Bei Störungen ist unser Technischer Service unter der Telefonnummer 030 25 777 777 täglich von 8.00 bis 22.00 Uhr gern für Sie da.

# Geräteeinstellungen

### Individuelle Einstellungen:

Um persönliche Einstellungen sowie Konfigurationen der Kabelbox für Ihr Netzwerk vorzunehmen, öffnen Sie Ihren Browser und geben Sie in das URL-Eingabefeld die Adresse **http://192.168.0.1** ein. Das Benutzerhandbuch zur Kabelbox finden Sie unter **https://www.pyur.com/hilfe/anleitungen-und-dokumente**.



Sie können sich durch Klicken der Schaltfläche „Anmeldung“ oben im Fenster und Eingabe des Kennwortes anmelden. Der Nutzername ist „admin“ und das Standardkennwort ist „tc“.

# Ihr Kundenportal

Im Kundenportal können Sie neben der Verwaltung Ihrer E-Mails auch Vertragsdaten und Rechnungen abrufen. Sie gelangen zum Kundenportal, indem Sie Ihren Browser öffnen und die Adresse **service.pyur.net/kundenportal** in die Adresszeile eingeben:

Melden Sie sich hier mit Ihrem Benutzernamen und dem dazugehörigen Passwort an. Beides haben Sie mit Ihrem PÿUR Begrüßungsschreiben erhalten. Sollten Sie Fragen hierzu haben, helfen Ihnen unsere Service-Mitarbeiter gern weiter. Alle Kontaktdaten finden Sie auf dieser Kurzanleitung.

# E-Mail und Mailserver

Für das Senden und Empfangen von E-Mails stellt Ihnen PÿUR E-Mail-Accounts bereit, die Sie im Kundenportal an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen können.

Ebenfalls im Kundenportal finden Sie den PÿUR Webmailer, mit dem Sie ohne Installation weiterer Programme direkt in Ihrem Browser E-Mails verfassen, senden und empfangen können. Sollten Sie sich dennoch entscheiden, ein E-Mail-Programm zu verwenden, muss dies kurz eingerichtet werden:

### Einstellungen für E-Mail-Programme:

- Posteingangsserver IMAP (Port 993): **imap.pyur.net**
- Posteingangsserver POP3 (Port 995): **pop3.pyur.net**
- Postausgangsserver SMTP (Port 465): **mail.pyur.net**

### Login

- Anmeldung: Benutzername oder E-Mail-Adresse
- Authentifizierung: Passwort/Kennwort (Klartext)
- Verschlüsselung: STARTTLS (bzw. TLS)

Einstellungen gelten neben PÿUR-E-Mail-Adressen auch für Adressen mit den Mail-Domains \*telecolumbus.net, \*infocity.de, \*ewt-net.de, \*blue-cable.de, \*surf-club.de sowie \*internet-on.tv

Weitere Anpassungen zu E-Mail-Adresse, Benutzername und Passwort können Sie im PÿUR Kundenportal (**service.pyur.net/kundenportal**) unter „E-Mail“ vornehmen. Verwenden Sie andere als die zuvor genannten E-Mail-Adressen werden dort ebenfalls die entsprechenden und ggf. abweichenden Einstellungen angezeigt.



## Kurzanleitung WLAN Kabelbox

**Technischer Service:**  
030 25 777 777  
täglich von 8 bis 22 Uhr  
[pyur.com/kontakt](http://pyur.com/kontakt)



# Ihre Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# 1 Lieferumfang

**1 Netzwerkkabel**  
(Ethernet, RJ45)

**Kurzanleitung**

**2 Telefonadapter**  
(TAE – RJ11)

**2 Antennen-Anschlusskabel**  
1x F-Stecker – F-Stecker  
1x F-Stecker – Wiclic-Stecker

**Steckernetzteil**

**Kabelbox**  
(Symbolabbildung)

# 2 Kabelbox mit der Multimediadose verbinden

Anordnung der DATA-Buchse kann je nach Multimediadose variieren; sie wird auch manchmal abweichend bezeichnet, z.B. Internet. Welches der beiden Antennenanschlusskabel Sie verwenden müssen, hängt von der Art der Multimediadose ab.

# 3 Kabelbox in Betrieb nehmen

POWER +12VDC

# 4 Einschalten

ON/OFF

POWER +12VDC

Nach spätestens 10 Minuten ist die Kabelbox betriebsbereit. Die Status-LEDs auf der Vorderseite sollten nun nicht mehr blinken, sondern konstant grün oder blau leuchten.

# 5 Geräte mit Netzwerkkabel ...

Computer Laptop / Netbook Smart-TV Spielkonsole

# ... oder über WLAN\* verbinden

\*nur bei gebuchter WLAN Kabelbox

**Verbindung automatisch herstellen (WPS)**

- WLAN-LED sollte grün leuchten
- Andernfalls WLAN-Taste kurz drücken
- WPS-Taste an der Kabelbox 1 Sek. drücken
- WLAN-LED blinkt orange
- WLAN-, Drahtlos- oder Funknetzwerk-Einstellungen am Endgerät aufrufen
- WPS-Taste oder -Symbol am Endgerät (z. B. Computer, Tablet, Smartphone) drücken. Anschließend verbinden sich beide Geräte automatisch

**Verbindung alternativ manuell herstellen**

- WLAN-LED sollte grün leuchten
- Andernfalls WLAN-Taste 1 Sek. drücken
- WLAN-, Drahtlos- oder Funknetzwerk-Einstellungen am Endgerät aufrufen und, falls noch nicht geschehen, WLAN aktivieren
- WLAN-Name (SSID) vom Aufkleber an der Geräteunterseite auswählen (PYUR XXXXX)

WLAN-Name (SSID): PYUR-CD1CC  
WLAN-Schlüssel (WPA2-PSK): wwwwwwwwwwww

# 6

Telephone Anrufbeantworter Fax

Wenn Sie nur eine Rufnummer nutzen möchten, muss der zweite Adapter nicht angeschlossen werden.

Rufnummer 1

Rufnummer 2