

10 TV-Regeln

bei Erstinstallation der Advance TV-Box

...auch bei Störungen raten wir diese Schritte zu befolgen, falls Sie die Advance TV-Box nutzen:

- 1 Antennenkabel anschließen (z.B. an Multimediodose).
- 2 Smartcard einstecken – diese muss in die Advance TV Box.
- 3 Advance TV Box mit dem Fernseher verbinden (HDMI).
- 4 Verbindung zwischen Advance TV Box und Router per LAN Kabel oder WLAN herstellen (dieser Schritt muss nur für die Nutzung internetbasierter Funktionen befolgt werden).
- 5 Advance TV Box einschalten – stellen Sie sicher, dass die TV Box an den Strom angeschlossen ist und die LED-Lichter leuchten oder blinken.
- 6 Der Fernseher muss per Fernbedienung auf die Eingangsquelle gestellt werden, auf dessen Eingang die TV Box angeschlossen ist (z.B. HDMI 1).
- 7 Anweisungen des Erstinstallationsassistenten folgen.
- 8 Einige Momente nach Erstinstallation erhalten Sie eine Benachrichtigung, falls noch keine aktuelle Software-Version vorhanden ist. Wenn nicht vorhanden, Softwareupdate durchführen.
- 9 Auf einen verschlüsselten Sender schalten, um auf Freischaltung des HD-Pakets zu warten (z.B. von ARD HD auf RTL HD schalten) – Freischaltung erfolgt, wenn verschlüsselter Sender für 30 Minuten läuft.
- 10 Sollte das TV Signal gestört sein, verbinden Sie bitte das Endgerät einmal direkt mit der Antennendose – hierzu wenn möglich ein möglichst kurzes, gut geschirmtes Kabel verwenden. Ist der Fehler dann behoben, muss die Verkabelung überprüft, bzw. ersetzt werden.

Richtige Verkabelung der Advance TV Box

PYUR

