

# FUNKTIONSCODES FÜR IHR TELEFON

Servicefunktionen im Überblick





## Telefonanschluss

### Anleitung

Sehr geehrter Telefonkunde,

wir möchten Ihnen mit dieser Anleitung Hilfestellung bei der Einrichtung der vermittlungstechnischen Leistungsmerkmale für Ihren Telefonanschluss geben.

Mit dieser Anleitung erhalten Sie alle wissenswerten Informationen zu Leistungsmerkmalen, wie Rufumleitung oder Rufnummernunterdrückung. Für weitere Fragen stehen Ihnen natürlich unsere Mitarbeiter der Kundenbetreuung gern zur Verfügung. Sie erreichen uns unter der Rufnummer:

**030 25 777 777**

PYUR wünscht viel Spaß mit dem Telefon-Anschluss.

Damit Sie unsere Leistungsmerkmale voll nutzen können, sollte Ihre Telefontastatur die hier folgenden Funktionen erfüllen:



#### Wichtige Tasten für Sie.

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Stern-Taste:    | * |
| 2. Raute-Taste:    | # |
| 3. R-/Rückruftaste | R |

## Inhaltsverzeichnis

### 1 Standardeinstellungen

- 1.1 Abweisen anonymer Anrufer (ACR)
- 1.2 Anrufweiserschaltung
  - 1.2.1 Rufumleitung bei besetzt (CFB)
  - 1.2.2 Rufumleitung keine Antwort (CFNR)
  - 1.2.3 Rufumleitung sofort (CFU)
  - 1.2.4 Rufumleitung zu einer Ansage: "Der Teilnehmer möchte nicht gestört werden" (DND)
- 1.3 Rufnummernanzeige
  - 1.3.1 Permanente Rufnummernunterdrückung (CLIR)
  - 1.3.2 Einmalige Rufnummernunterdrückung (CLIR one Shot)
  - 1.3.3 Identifizierung bei Rufnummernunterdrückung (MCID)
  - 1.3.4 Anruferbenachrichtigung (MWI)

### 2 Verwaltung einzelner und mehrerer Anrufe

- 2.1 Anklopfen (CW)
- 2.2 Dreier-Konferenz (3PTY)
- 2.3 Halten/Rückfrage/Makeln (HOLD)
- 2.4 Umlegen/Verbinden (CT/ECT)

### 3 Sonstige Leistungsmerkmale

- 3.1 Alle Leistungsmerkmale deaktivieren
- 3.2 Betreiberansage
- 3.3 Veränderbare Anschlussperre (OCBUC)

# Telefonanschluss

Anleitung



## 1 Standardeinstellungen

### 1.1 Abweisen anonymer Anrufer

Mit aktiviertem Leistungsmerkmal „Abweisen anonymer Anrufer“ (ACR) können Sie eingehende Anrufe mit unterdrückter Rufnummernübermittlung abweisen. Der Anrufer erhält dann von der Vermittlungsstelle eine Ansage, dass er nicht durchgestellt wird.

Das Leistungsmerkmal wird wie folgt gesteuert.

#### Einschalten

Hörer abnehmen und über die Tastatur eingeben:

**\* 8 2 #**

Bei korrekter Eingabe hören Sie die Ansage:

„Anonyme Anrufe werden abgewiesen.“

Bitte legen Sie den Hörer auf.

#### Ausschalten

Hörer abnehmen und über die Tastatur eingeben:

**# 8 2 #**

Bei korrekter Eingabe hören Sie die Ansage:

„Anonyme Anrufe werden zugelassen.“

Bitte legen Sie den Hörer auf.

#### Aktuellen Status prüfen

Hörer abnehmen und über die Tastatur eingeben:

**\* # 8 2 #**

Bei korrekter Eingabe hören Sie die Ansage:

„Anonyme Anrufe werden abgewiesen/zugelassen.“

Bitte legen Sie den Hörer auf.

### 1.2 Anrufwefterschaltung

Bei aktivierter Anrufwefterschaltung werden eingehende Telefongespräche auf eine von Ihnen gewünschte Rufnummer weitergeleitet, egal ob auf Ihre Mailbox oder Ihr Mobiltelefon.

In der Anleitung zur Mailbox finden Sie eine komplette Beschreibung Ihrer Funktionen. Die Anleitung finden Sie zum Herunterladen unter :

<https://www.pyur.com/hilfe/anleitungen-und-dokumente>

Die Rufnummer Ihrer PŸUR-Mailbox lautet: **1991**

Wir empfehlen Ihnen eine Rufumleitung auf Ihre Mailbox bei besetztem Anschluss (siehe 1.2.1) oder wenn keine Antwort erfolgt (siehe 1.2.2). Alle weiteren Optionen stehen Ihnen natürlich auch für Ihre Mailbox zur Verfügung.

Bei allen weiteren Rufnummern geben Sie bitte die Vorwahl der Zielrufnummer mit an.

Durch die Anrufwefterschaltung können Ihnen Zusatzkosten entstehen, die abhängig von der Zielrufnummer sind. Eine Anrufwefterschaltung auf Ihre PŸUR-Mailbox bleibt kostenfrei.

### 1.2.1 Rufumleitung bei besetzt

Eingehende Anrufe werden während einer bestehenden Verbindung automatisch zu einer vorher bestimmten Rufnummer weitergeleitet (CFB). Bei aktiviertem Dienst ertönt ein anderes Freizeichen.

#### Einschalten

Hörer abnehmen und über die Tastatur eingeben:

**\* 6 7 \* Zielrufnummer #**

Bei korrekter Eingabe hören Sie die Ansage:

„Ankommende Anrufe bei besetzt zur Rufnummer [Zielrufnummer] weitergeleitet.“

Bitte legen Sie den Hörer auf.

#### Wiedereinschalten/Re-Aktivieren

Hörer abnehmen und über die Tastatur eingeben:

**\* 6 7 #**

Bei korrekter Eingabe hören Sie die Ansage:

„Ankommende Anrufe bei besetzt zur Rufnummer [Zielrufnummer] weitergeleitet.“

Bitte legen Sie den Hörer auf.

#### Ausschalten

Hörer abnehmen und über die Tastatur eingeben:

**# 6 7 #**

Bei korrekter Eingabe hören Sie die Ansage:

„Die Anrufweiterleitung bei besetzt ist deaktiviert.“

Bitte legen Sie den Hörer auf.

#### Aktuellen Status prüfen

Hörer abnehmen und über die Tastatur eingeben:

**\* # 6 7 #**

Bei korrekter Eingabe hören Sie die Ansage:

„Die Anrufweiterleitung bei besetzt ist deaktiviert.“ oder

„Ankommende Anrufe bei besetzt zur Rufnummer [Zielrufnummer] weitergeleitet.“

Bitte legen Sie den Hörer auf.

## Telefonanschluss

### Anleitung



#### 1.2.2 Rufumleitung keine Antwort

Eingehende Anrufe werden an eine vorher bestimmte Rufnummer weitergeleitet, wenn der Anruf nicht innerhalb einer festgelegten Zeit angenommen wird (CFNR, Standardeinstellung: 20 Sekunden). Bei aktiviertem Dienst ertönt ein anderes Freizeichen.

##### Einschalten

Hörer abnehmen und über die Tastatur eingeben:

\* **6 1** \* **Zielrufnummer** #

Bei korrekter Eingabe hören Sie die Ansage:

„Ankommenden Anrufe werden bei Abwesenheit zur Rufnummer [Zielrufnummer] weitergeleitet.“

Bitte legen Sie den Hörer auf.

##### Zeitverzögerung einstellen

Die Zeitverzögerung kann zwischen 5 und 90 Sekunden betragen. Bitte tippen sie bei **Zeit** die Sekundenzahl ein.

Hörer abnehmen und über die Tastatur eingeben:

\* **6 1** \* **Zielrufnummer** \* **Zeit** #

Bei korrekter Eingabe hören Sie die Ansage:

„Ankommende Anrufe werden bei Abwesenheit zur Rufnummer [Zielrufnummer] weitergeleitet.“

Bitte legen Sie den Hörer auf.

##### Wiedereinschalten/Re-Aktivieren

Hörer abnehmen und über die Tastatur eingeben:

\* **6 1** #

Bei korrekter Eingabe hören Sie die Ansage:

„Ankommende Anrufe werden bei Abwesenheit zur Rufnummer [Zielrufnummer] weitergeleitet.“

Bitte legen Sie den Hörer auf.

##### Ausschalten

Hörer abnehmen und über die Tastatur eingeben:

# **6 1** #

Bei korrekter Eingabe hören Sie die Ansage:

„Die Anrufweiterleitung bei Abwesenheit ist deaktiviert.“

Bitte legen Sie den Hörer auf.

##### Aktuellen Status prüfen

Hörer abnehmen und über die Tastatur eingeben:

\* # **6 1** #

Bei korrekter Eingabe hören Sie die Ansage:

„Die Anrufweiterleitung bei Abwesenheit ist deaktiviert.“  
oder

„Ankommende Anrufe werden bei Abwesenheit zur Rufnummer [Zielrufnummer] weitergeleitet.“

Bitte legen Sie den Hörer auf.

#### 1.2.3 Rufumleitung sofort

Eingehende Anrufe werden automatisch zu einer vorher bestimmten Rufnummer weitergeleitet (CFU). Bei aktiviertem Dienst ertönt ein anderes Freizeichen.

##### Einschalten

Hörer abnehmen und über die Tastatur eingeben:

\* **2 1** \* **Zielrufnummer** #

Bei korrekter Eingabe hören Sie die Ansage:

„Die generelle Anrufweiterleitung zur Telefonnummer [Zielrufnummer] ist aktiviert.“

Bitte legen Sie den Hörer auf.

##### Wiedereinschalten/Re-Aktivieren

Hörer abnehmen und über die Tastatur eingeben:

\* **2 1** #

Bei korrekter Eingabe hören Sie die Ansage:

„Die generelle Anrufweiterleitung zur Telefonnummer [Zielrufnummer] ist aktiviert.“

Bitte legen Sie den Hörer auf.

##### Ausschalten

Hörer abnehmen und über die Tastatur eingeben:

# **2 1** #

Bei korrekter Eingabe hören Sie die Ansage:

„Die generelle Anrufweiterleitung zur Telefonnummer [Zielrufnummer] ist deaktiviert.“

Bitte legen Sie den Hörer auf.

##### Aktuellen Status prüfen

Hörer abnehmen und über die Tastatur eingeben:

\* # **2 1** #

Bei korrekter Eingabe hören Sie die Ansage:

„Die generelle Anrufweiterleitung zur Telefonnummer [Zielrufnummer] ist aktiviert/deaktiviert.“

Bitte legen Sie den Hörer auf.

#### 1.2.4 Rufumleitung zu Ansage

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, Ihr Telefon komplett stumm zu schalten, um z.B. für einen gewissen Zeitraum ungestört zu sein (DND). Anrufer hören die Ansage: „Der Teilnehmer möchte nicht gestört werden“.

##### Einschalten

Hörer abnehmen und über die Tastatur eingeben:

\* **2 5** #

Bei korrekter Eingabe hören Sie die Ansage:

„Das Dienstmerkmal – Bitte nicht stören – ist aktiviert.“

Bitte legen Sie den Hörer auf.

## Telefonanschluss

Anleitung



### Ausschalten

Hörer abnehmen und über die Tastatur eingeben:

**# 2 5 #**

Bei korrekter Eingabe hören Sie die Ansage:

„Das Dienstmerkmal – Bitte nicht stören – ist deaktiviert.“

Bitte legen Sie den Hörer auf.

### Aktuellen Status prüfen

Hörer abnehmen und über die Tastatur eingeben:

**\* # 2 5 #**

Bei korrekter Eingabe hören Sie die Ansage:

„Das Dienstmerkmal – Bitte nicht stören – ist de/aktiviert.“

Bitte legen Sie den Hörer auf.

## 1.3 Rufnummernanzeige

In der Standardeinstellung wird die Rufnummer Ihres Anschlusses automatisch übermittelt (CLIP). Sie haben die Möglichkeit, die Übermittlung zu unterdrücken.

### 1.3.1 Permanente Rufnummernunterdrückung

Um die Rufnummernunterdrückung dauerhaft zu aktivieren, müssen Sie dieses Leistungsmerkmal einschalten (CLIR). Wenn Sie Ihre Rufnummer wieder übertragen möchten, müssen Sie das Leistungsmerkmal wieder ausschalten.

#### Einschalten

Hörer abnehmen und über die Tastatur eingeben:

**\* 3 1 #**

Bei korrekter Eingabe hören Sie die Ansage:

„Die Anzeige – Ihre Rufnummer – ist unterdrückt.“

Bitte legen Sie den Hörer auf.

#### Ausschalten

Hörer abnehmen und über die Tastatur eingeben:

**# 3 1 #**

Bei korrekter Eingabe hören Sie die Ansage:

„Ihre Rufnummer wird an den Angerufenen übermittelt.“

Bitte legen Sie den Hörer auf.

### Aktuellen Status prüfen

Hörer abnehmen und über die Tastatur eingeben:

**\* # 3 1 #**

Bei korrekter Eingabe hören Sie die Ansage:

„Ihre Rufnummer wird an den Angerufenen übermittelt.“  
oder

„Die Anzeige – Ihre Rufnummer – ist unterdrückt.“

Bitte legen Sie den Hörer auf.

### 1.3.2 Einmalige Rufnummernunterdrückung

Wenn Sie Ihre Rufnummer nur bei einem Anruf unterdrücken möchten, so nutzen Sie dieses Leistungsmerkmal (CLIR one shot). Im Anschluss an die Tastenkombination tippen Sie direkt die Zielrufnummer ein.

#### Einschalten

Hörer abnehmen und über die Tastatur eingeben:

**\* 3 1 \* Zielrufnummer**

Sie werden mit dem gewünschten Anschluss verbunden. Nach Beendigung des Gespräches wird Ihre Rufnummer wieder standardmäßig übertragen.

### 1.3.3 Identifizierung bei Rufnummernunterdrückung

Dieses Leistungsmerkmal ermöglicht die Identifizierung von Klingelstörern oder belästigenden Anrufern, auch wenn diese ihre Rufnummer unterdrückt haben (MCID).

Um diesen kostenpflichtigen Dienst zu aktivieren, stehen Ihnen natürlich unsere Mitarbeiter der Kundenbetreuung gern zur Verfügung.

Sie erreichen uns unter der Rufnummer:

**030 25 777 777**

Nach Aktivierung haben Sie innerhalb von 20 Sekunden nach Eingang des zu verfolgenden Anrufes die Möglichkeit, die Anruferdaten zu speichern.

Dazu verfahren Sie bitte wie folgt:

Angenommenen Anruf beenden und folgende Tastenkombination innerhalb von 20 Sekunden über die Tastatur eingeben.

**\* 3 9 #**

Die Anruferdaten werden durch PÿUR erfasst und gespeichert.

Eine Auskunft der festgestellten Verbindungen kann Ihnen PÿUR im Anschluss zur Verfügung stellen. Rufen Sie bitte dazu unsere Kundenhotline an.

### 1.3.4 Anrufbenachrichtigung

Mit der Anrufbenachrichtigung werden Sie über entgangene Anrufe informiert (MWI). Anders als im Mobilfunknetz erhalten Sie einen Anruf von Ihrer Mailbox, der Sie über entgangene Anrufe informiert. Dieses Merkmal ist immer aktiv.

## Telefonanschluss

Anleitung



### 2 Verwaltung einzelner und mehrerer Rufe

Zur Nutzung der nachfolgend beschriebenen Leistungsmerkmale benötigen Sie ein Telefon mit „R-Taste“. Vereinzelt finden Sie diese auch als „Rückfragetaste“.

#### 2.1 Anklopfen

Mit der Funktion Anklopfen (CW) sind Sie auch während des Telefongesprächs für andere erreichbar.

##### Einschalten

Hörer abnehmen und über die Tastatur eingeben:

\* 4 3 #

Bei korrekter Eingabe hören Sie die Ansage:

„Die Funktion - Anklopfen - ist aktiviert.“

Bitte legen Sie den Hörer auf.

##### Ausschalten

Hörer abnehmen und über die Tastatur eingeben:

# 4 3 #

Bei korrekter Eingabe hören Sie die Ansage:

„Die Funktion - Anklopfen - ist deaktiviert.“

Bitte legen Sie den Hörer auf.

##### Status prüfen

Hörer abnehmen und über die Tastatur eingeben:

\* # 4 3 #

Bei korrekter Eingabe hören Sie die Ansage:

„Die Funktion –Anklopfen- ist aktiviert/deaktiviert.“

Bitte legen Sie den Hörer auf.

##### Halten & Anklopfer annehmen

Wenn Sie während des Gesprächs einen Anklopftönen hören, haben Sie 30 Sekunden Zeit, den anklopfenden Gesprächsteilnehmer anzunehmen. Dazu geben Sie über die Tastatur ein:

R 2

Der erste Gesprächsteilnehmer wird gehalten und Sie können mit dem neuen Gesprächsteilnehmer sprechen.

##### Anklopfer abweisen

Während des Gesprächs über die Tastatur eingeben:

R 0

Gespräch mit dem ursprünglichen Gesprächspartner weiterführen.

#### 2.2 Dreier-Konferenz

Mit dieser Funktion binden Sie bei bereits bestehender Verbindung einen weiteren Gesprächspartner in das Gespräch ein (3PTY).

Um die Funktion nutzen zu können, muss das „Anklopfen“ (siehe Punkt 2.1) aktiviert sein.

##### Zusätzliche Verbindung aufbauen

Um einen weiteren Gesprächspartner einzubinden, drücken Sie bei bestehender Verbindung die „R-Taste“ (Rückfragetaste) und anschließend die Zielrufnummer.

**R (Sonderwählton abwarten) Zielrufnummer**

Es wird anschließend eine Verbindung zum neuen Gesprächspartner aufgebaut.

##### Verbinden bzw. Zusammenschalten

Um den ersten Gesprächspartner wieder in das Gespräch miteinzubeziehen, geben Sie bitte über den Tastenblock ein:

**R (Sonderwählton abwarten) 3**

Sie hören jetzt beide Gesprächspartner und können Ihre Dreier-Konferenz beginnen.

##### Anklopfenden einbeziehen

Wenn Sie ein Gespräch bereits führen und ein weiterer Teilnehmer Sie anruft und „anklopft“, können Sie diesen über dieses Leistungsmerkmal mit in das Gespräch einbinden. Drücken Sie dazu folgende Tastenkombination

**R (Sonderwählton abwarten) 2**

Der neue Gesprächspartner ist mit in das bestehende Gespräch eingebunden.

##### Trennen

Wenn Sie das Gespräch mit dem später hinzugekommenen Anrufer trennen möchten, dann gehen Sie bitte wie folgt vor.

**R (Sonderwählton abwarten) 1**

Sie haben nun die Konferenz beendet und sprechen nur noch mit dem ersten Gesprächspartner.

Durch Auflegen des Hörers beenden Sie das Gespräch bzw. die Konferenz.

#### 2.3 Halten/Rückfrage/Makeln

##### Halten

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit einen Anrufer zu halten und warten zu lassen (HOLD). Ihr Anrufer hört in dieser Zeit die Ansage „Sie befinden sich in einer Warteschleife, bitte legen Sie nicht auf.“

Geben Sie dazu über die Tastatur ein:

**R (Sonderwählton abwarten)**

Wenn Sie die Taste nochmal drücken, gelangen Sie zurück zu Ihrem Gesprächspartner.

## Telefonanschluss

Anleitung



### Rückfrage

Wenn Sie während eines bestehenden Gespräches einen zweiten Teilnehmer anrufen wollen, geben Sie über die Tastatur ein:

**R (Sonderwählton abwarten) Zielrufnummer**

Der erste Gesprächspartner wird gehalten und die Verbindung zum zweiten Gesprächspartner wird aufgebaut.

### Makeln bzw. Zurückholen

Um zwischen zwei Gesprächspartnern hin und her zu wechseln, geben Sie über die Tastatur ein:

**R (Sonderwählton abwarten) 2**

Der eine Gesprächspartner wird gehalten und Sie können mit dem anderen Gesprächspartner sprechen.

### Aktive Verbindung beenden

Während des Telefongespräches über die Tastatur eingeben:

**R (Sonderwählton abwarten) 1**

Die aktive Verbindung wird beendet über die Kombination

**R (Sonderwählton abwarten) 2**

Sie gelangen zurück zur gehaltenen Verbindung.

### 2.4 Umlegen/Verbinden

Wenn Sie ein aktives Telefongespräch führen und Ihren Gesprächspartner verbinden möchten (CT/ECT), geben Sie über die Tastatur ein:

**R (Sonderwählton abwarten) Zielrufnummer**

Bitte legen Sie direkt danach den Hörer auf.

## 3 Sonstige Leistungsmerkmale

### 3.1 Alle Leistungsmerkmale deaktivieren

Sie können alle vermittlungstechnischen Leistungsmerkmale (alle bisher aufgeführten) deaktivieren, um z.B. den Ausgangszustand wiederherzustellen. Dazu geben Sie über die Tastatur ein:

**# 9 9 #**

Bei korrekter Eingabe hören Sie die Ansage:

„Alle Dienstmerkmale sind deaktiviert.“

Bitte legen Sie den Hörer auf.

### 3.2 Betreiberansage

Um sich zu vergewissern, bei welchem Anbieter Ihr Anschluss aktuell geschaltet ist, wählen Sie über die Tastatur:

**0 3 1 0 oder 0 3 1 1**

Sie hören die Ansage:

„Herzlich Willkommen im PÿUR

Telefonnetz.

Bitte legen Sie den Hörer auf.

### 3.3 Veränderbare Anschlussperre

In der Grundeinstellung Ihres Telefonanschlusses sind zu Ihrer Sicherheit Premiumdienste (z.B. 0900 – Nummern, Telefonauskünfte, Internet-by-Call, R-Gespräche oder Satellitenverbindungen) nicht aktiviert. Um diese Dienste kostenlos aktivieren zu lassen, stehen Ihnen natürlich unsere Mitarbeiter der Kundenbetreuung gern zur Verfügung unter der nachfolgenden Rufnummer

**030 25 777 777**

Auf Wunsch können Sie über die Kundenhotline auch weitere Anschlussperren (kostenpflichtig) aktivieren oder deaktivieren lassen.